

Ako nahráť OTT služby /addons/ do prijímača?

1. USB kľúč naformátujeme na FAT32
2. Jednotlivé addony si nakopírujeme priamo do hlavného adresára na USB kľúč
3. Pripojíme sa na internet cez LAN konektor, alebo cez WIFI
4. Vjdeme do **MENU/Doplňky/OTT služby - videoklipy**
5. USB kľúč zasunieme do USB vstupu prijímača
6. Po zobrazení nového okna s výzvou na "Inštaláciu OTT služby - videoklipy ", sa šípkou doľava presunieme na **ANO** a na diaľkovom ovládači stlačíme **OK**.
7. Nové OTT služby – videoklipy /addons/ sú nahraté