

# Aktualizace SW pro Sencor SDB-6010RHD

Postup aktualizace není složitý a potrvá asi 5 minut. Vyžaduje připojený televizor:

1. připravit prázdnou USB klíčenku naformátovanou na **FAT32**
2. rozbalit ZIP soubor a oba soubory (\*.cfg, \*.sdl) z něj nahrát do kořenového adresáře klíčenky (vhodné nahrát prvně CFG, pad teprve SDL)
3. vložit tuto klíčenku do USB portu přijímače
4. vytáhnout 12V napájení ze zadní strany přístroje
5. zapnout 12V napájení do přístroje
6. vyčkat moment na objevení první obrazovky (výrazný bílý text na černém pozadí)



(někdy nutno držet + celou dobu od vložení 12 V)

7. krátce stisknout CH UP (označeno "+") na horní straně přístroje.

Obrazovka se změní:



(tlačítko „+“ uvolnit!)

Přístroj sám provede postupně Download a Programování všech 76 bloků paměti, postup je indikován na displeji přístroje i obrazovce televizoru.

(ukázka první fáze - download – 37 bloků je již staženo)



8. hotovo, přijímač se nakonec sám restartuje

**Upozornění: zabezpečte nepřerušené napájení v průběhu celé aktualizace!**

## Poznámky:

- a) pokud přístroj odmítne USB klíčenku (velmi zřídka), zformátujte ji před aktualizací a nebo použijte jinou. Nepoužívejte prodlužovací kabely USB !
- b) pokud se vám nezdaří stiskem tl.+ „trefit“ do nedlouhého intervalu, kdy přístroj testuje přítomnost nového SW na portu USB a přejde k normálnímu startu, zopakujte pokus znovu
- c) Irdeto downloader testuje vhodnost SW a v případě nekompatibility aktualizaci nedovolí (kód výrobce a HW, verzi loaderu, ID systému, variantní číslo a pořadové číslo SW).
- d) ačkoli není reset přístroje vždy nezbytný, **důrazně doporučujeme reset provést na závěr aktualizace** (MENU/Instalace/Obnovení systému/Tovární nastavení).  
Při použití FastScan je opětovně zprovoznění+ladění velmi rychlé.