

TechniSat

Návod k použití StereoManBT



Stereo Bluetooth sluchátka

1 Obsah

1	Obsah2
2	Popis zařízení3
3	Přečtěte jako první4
3.1	Účel použití4
3.2	Bezpečnost a ochrana4
3.3	Likvidace5
3.4	Bluetooth: bezdrátová komunikační technologie5
3.5	Obecné informace o přístroji5
3.6	Baterie6
4	Obsluha6
4.1	Zapnutí a vypnutí6
4.2	Připojení sluchátek k Bluetooth-zařízením6
4.2.1	Režim připojení7
4.2.2	Spárování s Bluetooth zařízením7
4.2.3	Připojení k více Bluetooth zařízením8
4.2.3.1	Zapnutí a vypnutí vícenásobného spárování8
4.2.3.2	Připojení ke dvěma zařízením8
4.3	Obnovení připojení9
4.4	Použití sluchátek pro telefonování9
4.4.1	Základní funkce9
4.4.2	Konferenční hovory10
4.5	Přenos hudby11
4.5.1	Přes Bluetooth11
4.5.2	Přes kabel11
4.6	Obnovení továrního nastavení12
5	Odstraňování závad12
5.1	Popis LED indikátoru12
5.2	Význam informačních / varovných tónů13
5.3	FAQ13
6	Specifikace14

Popis zařízení



- 1** Integrovaný mikrofon
- 2** Multifunkční tlačítko (MFT)
- 3** Vpřed
- 4** Pauza/Play
- 5** Zpět
- 6** Vstup jack 3,5mm

- 7** LED indikátor
- 8** Konektor pro nabíjení aku. bat.
- 9** Ztišit
- 10** Hlasitěji
- 11** Pravý reproduktor
- 12** Levý reproduktor

3 Čtete jako první

Prosím ujistěte se, že máte veškeré následující příslušenství:

- 1 Bluetooth-sluchátka
- 1 Propojovací audio-kabel
- 1 USB Kabel
- 1 Návod k obsluze

3.1 Účel použití

- Sluchátka **StereoManBT** slouží jako doplněk k mobilním telefonům a dalším Bluetooth zařízením, která podporují některý z uvedených Bluetooth-profilů:
 - HSP (Headset Profil)
 - HFP (Handsfree Profil)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profil)
 - AVRCP (Audio/Video Remote Control Profil)
- Přístroj používejte pouze v suchém prostředí.
- Pádem zejména na tvrdý povrch se sluchátka mohou poškodit.

3.2 Bezpečnost

Před uvedením do provozu si prosím nejdříve přečtete tyto bezpečnostní pokyny. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené nesprávným používáním, nebo nedodržením bezpečnostních opatření.

- ▲ Zařízení nikdy neotvírejte.
Zařízení není možné rozebírat, nebo upravovat.
- ▲ Při nesprávné manipulaci hrozí poškození vestavěné baterie..
V extrémních případech může dojít k požáru, nebo výbuchu.
- Zařízení může být provozováno pouze v mírném klimatu..
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám.
Vyhněte se například přímému slunečnímu záření, nebo jiným zdrojům tepla.
- Používejte pouze vhodnou nabíječku..



3.3 Likvidace

Na konci životnosti nesmí být výrobek likvidován společně s jiným domovním odpadem a musí být předán na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. .



3.4 Bluetooth: bezdrátová komunikační technologie


Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje připojovat kompatibilní přístroje bez kabelů. Jedná se o rádiovou technologii krátkého dosahu. To znamená, že zařízení se mohou připojit i bez přímé viditelnosti, ale nesmí být překročena maximální vzdálenost.

V případě tohoto zařízení je dosah až 10 metrů.

3.5 Všeobecné informace o tomto zařízení

StereoManBT podporuje následující profily Bluetooth:

- HSP** (Headset Profile)
Tento profil poskytuje základní funkce potřebné pro komunikaci mezi mobilním telefonem a sluchátky..
- HFP** (Hands-free Profile)
HFP obsahuje v porovnání s HSP mírně rozšířené funkce, například při použití hands free v autě.
- A2DP** (Advanced Audio Distribution Profile)
A2DP umožňuje přenos stereo audio signálu v mnohem vyšší kvalitě, než HSP nebo HFPP.
- AVRCP** Audio/Video Remote Control Profile
AVRCP se používá k přeskočení příkazů (například titul, pauza, Play) pomocí ovládacího zařízení (např. sluchátka) ve zdrojovém zařízení (např. kapesní MP3 přehrávač).

 Profily Bluetooth jsou funkční, pouze pokud jsou podporovány i ve vašem zařízení (mobilní telefon, media player). Další informace najdete v uživatelské příručce k přístroji.



3.6 Baterie

StereoManBT obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii.

Před prvním použitím je potřeba baterii nabít.

Postupujte následovně:

- použijte dodávaný USB kabel.
- připojte správný konec do volného USB portu na vašem počítači..
- opačný konec zasuňte do **StereoManBT** (viz obr. 2, č. 8).


LED indikuje stav, během kterého:

Svíí červená LED dioda:

Baterie se nabíjí.

Svíí modrá LED dioda:

Proces nabíjení je ukončen.

 Pokud je baterie vybita, uslyšíte 3x opakovaný varovný tón. V tom případě zařízení dobijte tak, jak bylo popsáno výše.

4 Obsluha


4.1 Zapnutí a vypnutí

> Pro **zapnutí** stiskněte **multifunkční tlačítko (MFT)** po dobu 3 sec. (viz obr. 1, č. 2).

Na cca 1 vteřinu se rozsvítí modrá LED dioda, která následně bliká.

> Chcete-li zařízení vypnout, znovu stiskněte **MFT** po dobu 3 sekund.


Na cca 1 vteřinu se rozsvítí červená LED dioda, která následně zhasne.


 Aby bylo dosaženo šetření energie, tak se sluchátka po 5 minutách automaticky vypnou (pokud nebyla připojena k jinému zařízení).

4.2 Připojení sluchátek k Bluetooth-zařízením

Než budete moci sluchátka poprvé použít, musíte je nejprve spárovat s dalším Bluetooth zařízením.

Postup se může zařízení od zařízení lišit. Zde jsou popsány základní postupy.

 Po prvním úspěšném spárování si zařízení si zařízení spojení zapamatují a není nutné zařízení znovu párovat.


-  Sluchátka mohou uložit maximálně 8 připojení. Pokud je přidáno další připojení, tak se první spojení vymaže.
- > Po každém zapnutí sluchátek je automaticky obnoveno poslední spojení.
- > Chcete-li použít jiné zařízení, vypněte funkci Bluetooth, aby bylo připojeno jedno zařízení.

4.2.1 Režim připojení

- > **Ujistěte se, že sluchátka jsou vypnutá.**
- > Stiskněte multifunkční tlačítko **MFT** po dobu 6 vteřin.

LED indikátor bude střídavě blikat červeně a modře.

To znamená, že sluchátka jsou připravena k připojení k jinému zařízení.


-  Tento režim je aktivní po dobu 2 minut. Pokud není v této době provedeno připojení k jinému přístroji, sluchátka se automaticky vypnou.

4.2.2 Spárování s Bluetooth zařízením

Chcete-li se připojit k dalšímu Bluetooth zařízení, postupujte takto::

- > S cílem minimalizovat chyby komunikace, musejí být zařízení umístěny max. v 1 m vzdálenosti od sebe.
- > Aktivujte na sluchátkách **režim připojení** jak je popsáno v kapitole 4.2.1.
- > Aktivujte Bluetooth-funkci na vašem Bluetooth-zařízení a začněte vyhledávat dostupná zařízení.
- > Ze seznamu vyberte "**StereoManBT**" a potvrďte připojení (je-li vyžadováno).
- > Je-li vyžadován PIN zadejte výchozí PIN: "0000". (Není třeba, pokud zařízení Bluetooth podporuje V2.1).

Pokud bylo spojení úspěšně navázáno bude LED indikátor blikat každé 4 vteřiny 2 krát.

-  Pokud se spojení nepodařilo navázat, tak sluchátka vypněte a uvedené kroky opakujte znovu..



4.2.3 Připojení k více Bluetooth zařízením

Sluchátka **StereoManBT** mohou být připojena maximálně ke dvěma zařízením současně. Funkce **Multipair**-je ve výrobním nastavení zakázána. (viz kapitola 3.2./3.1)

4.2.3.1 Zapnutí a vypnutí vícenásobného spárování (Multipair)

Chcete-li **aktivovat** funkci multi-pair, postupujte takto:

- > Zapněte sluchátka.
- > Stiskněte na cca 5 sekund tlačítko **MFT** a současně tlačítko **Zvýšení-Hlasitosti**.
- > Po pípnutí tlačítka uvolněte.

Chcete-li funkci multi-pair **vypnout**, postupujte takto:

- > Zapněte sluchátka.
- > Stiskněte na cca 5 sekund tlačítko **MFT** a současně tlačítko **Snížení-Hlasitosti**.
- > Po pípnutí tlačítka uvolněte.



V zájmu zlepšení stability připojení se doporučuje funkci multi-pair vypnout.

4.2.3.2 Připojení dvou zařízení

Po navázání spojení pro 2 zařízení postupujte následovně:

- > Nastavte připojení k zařízení 1 (Bod 3.2)
- > Nyní sluchátka vypněte a aktivujte režim připojení (Viz 3.2.1)
- > Zvolte připojit k zařízení 2. (Viz kapitola 3.2)
- > Nyní nastavte připojení 1 za pomoci zařízení 1.







4.3 Obnovení připojení

Po prvním spárování k zařízení Bluetooth, jak je popsáno v kapitole 4.2. není již nutné stejná zařízení znovu párovat.

Po zapnutí sluchátek StereoManBT budou sluchátka vyhledávat poslední připojené zařízení a připojení se obnoví.


V případě, že je zařízení v pohotovostním (Standby) režimu, tak stiskněte tlačítko pro ztlumení na konstrukci sluchátek. Sluchátka se připojí k poslednímu připojenému zařízení.


 Před opětovným připojením zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth na druhém zařízení také zapnuta..

 Některá Bluetooth zařízení vyžadují povolení automatického přihlašování. V případě potřeby proveďte potřebná nastavení na ostatních Bluetooth zařízeních.

4.4 Použití sluchátek pro telefonování

Je-li **StereoManBT** připojen pomocí technologie Bluetooth k mobilnímu telefonu, umožňuje ovládat různé telefonní funkce přímo z konstrukce sluchátek.

 Veźmĕte prosím na vĕdomí, že ne všechny mobilní telefony podporují následující funkce. Prosím, podívejte se na další informace v příručce vašeho mobilního telefonu.

 Varovné tóny a funkce se mohou telefon od telefonu lišit.

4.4.1 Základní funkce

Níže jsou uvedeny některé základní funkce pro telefonování:

Zrušení odchozího hovoru

> Chcete-li zrušit odchozí hovor, stiskněte krátce **univerzální tlačítko (MFT)**.

Odpověď na příchozí hovor

> Jakmile uslyšíte vyzvánění, tak krátce stiskněte **univerzální tlačítko (MFT)**.

Odmítnutí příchozího hovoru

> Stiskněte a podržte tlačítko **MFT** na cca 2 sekundy.

Ukončení hovoru / zavěšení

> Stiskněte tlačítko **MFT**.





Změna hlasitosti

- > Stiskem tlačítek pro ovládání hlasitosti (nahoru hlasitěji/dolů tišeji) nastavíte hlasitost po malých krocích..
- > Podržením tlačítek pro ovládání hlasitosti (nahoru hlasitěji/dolů tišeji) nastavíte hlasitost rychleji.

Pokračovat v konverzaci přes mobilní telefon

- > Během hovoru stiskněte multifunkční tlačítko **MFT** na cca 2 sekundy.
- > Nyní pokračujte v hovoru přes mobilní telefon.

Pokračovat v konverzaci přes sluchátka

- > Během hovoru stiskněte multifunkční tlačítko **MFT** na cca 2 sekundy.
- > Nyní pokračujte v hovoru přes sluchátka.

Vypnutí a zapnutí mikrofonu

- > Během hovoru stiskněte multifunkční tlačítko **MFT** 2 krát po sobě a mikrofon se vypne (mute).
- > Stiskněte opět multifunkční tlačítko **MFT** 2 krát po sobě a mikrofon bude opět aktivní.

Redial - Opakované vytáčení čísla

- > Stiskněte multifunkční tlačítko **MFT** 2 krát po sobě na poslední volané číslo.

Jazyk - hlasové vytáčení

- > Stiskněte tlačítko **Pause/Play** na 2 sekundy. Tím zahájíte hlasové vytáčení. Nyní můžete použít funkci hlasového vytáčení mobilního telefonu..

4.4.2 Konferenční hovory

Níže jsou uvedeny některé funkce konferenčních hovorů:

Příjem druhého hovoru a ukončení probíhajícího hovoru

- > Krátce stiskněte tlačítko **Pause / Play** pokud uslyšíte tón čekajícího hovoru.

Příjem druhého hovoru a podržení probíhajícího hovoru

- > Podržte tlačítko **Pause / Play** po dobu 2 sekund, zatímco slyšíte upozornění na druhé volání.

Odmítnutí dalšího hovoru a pokračování v probíhajícím hovoru

- > Stiskněte 2krát tlačítko **Pause / Play** pro odmítnutí příchozího hovoru.





Přepínání mezi dvěma hovory

- > Podržte tlačítko **Pause / Play** po dobu 2 sekund.

4.5 Přenos hudby

4.5.1 Přes Bluetooth

Chcete-li přehrávat hudbu, tak musíte sluchátka propojit se zdrojem, jak je popsáno v kapitole 4.2.

Během přehrávání jsou k dispozici následující funkce:

Zvýšení, nebo snížení hlasitosti

- > Stiskem tlačítek pro ovládání hlasitosti (nahoru hlasitěji/dolů tišeji) nastavíte hlasitost.

Přechod na další, nebo předchozí skladbu

- > Stiskem tlačítek **vpřed a vzad** se posunete na další, nebo předchozí skladbu.

Rychlý posun vřed a vzad ve skladbě

- > Pro převíjení vpřed a vzad v rámci jedné skladby stiskněte a držte tlačítko **vpřed nebo vzad**.

Přehrávání a pauza

- > Chcete-li pozastavit, nebo znovu spustit přehrávání, krátce stiskněte prostřední tlačítko pauza/play.

4.5.2 Přes kabel

Jako alternativu k připojení přes Bluetooth můžete **StereoManBT** připojit ke zdroji audia pomocí dodávaného audio kabelu (jack 3,5 mm)..

- > Připojte kabel do sluchátek (obr. 2) a ke zvukovému zdroji (např. MP3 přehrávač).



Pokud je **StereoManBT** připojen kabelem, všechna bluetooth připojení se přeruší.



Některé funkce (kapitola 3.5) nebudou dostupné.

4.6 Obnovení továrního nastavení.

- > Stiskněte a držte **Multifunkční tlačítko** a současně tlačítko **Pause/Play** po cca. 4 sekundy. Po cca. 4 sec. se rozsvítí současně modré i červené světlo LED indikátoru.



Obnovením továrního nastavení budou vymazána všechna uložená připojení.

Pro obnovení připojení postupujte, tak jak je uvedeno v kapitole 4.2.r.





5 Odstraňování závad

5.1 Popis a význam LED indikace

Červené světlo z LED :

- Interní baterie **StereoManBT** se nabíjí.

Modré světlo z LED:

- Baterie je nabita.

Modrá a červená LED dioda bliká střídavě::

- StereoManBT je v režimu párování. (Viz kapitola 4.2)

Modrá LED dioda bliká jednou za 2 sekundy:

- Není připojení k žádnému zařízení.

Modrá LED dioda bliká každé 4 sekundy 2 krát:

- **StereoManBT** je připojen k nějakému Bluetooth zařízení.

Modrá LED dioda bliká pomalu a plynule:

- Odchozí hovor.
- Příchozí volání (Optická signalizace vyzváněcího tónu)

Modrá LED dioda bliká každé 4 sekundy:

- Spojený hovor.

Červená LED dioda bliká namísto modré :

- Baterie je vybita.





5.2 Význam informačních / varovných tónů

Každých 10 sekund je 2 krát slyšet návěštní tón:

- Hovor je spojený, ale je ztlumený mikrofon.

Každých 30 sekund 3 varovné signály:

- Baterie je vybitá

5.3 FAQ často kladené dotazy

Co to znamená, že pouze červená LED dioda bliká, nebo svítí?

- Baterie je vybita, nebo téměř vybita.
Připojte nabíječku.

Proč při nabíjení nesvítí červená LED dioda?

- Ujistěte se, že jsou všechny konektory správně usazeny.
- Pokud nebyla sluchátka používána delší dobu, může být baterie před úplným vybitím. V takovém případě nechte nabíjecí kabel připojen alespoň 30 minut. Po uplynutí této doby se červená LED dioda rozsvítí a probíhá normální nabíjení.

Jaký je maximální rozsah mezi telefonem a sluchátkem?

- Bluetooth-standard je 10 metrů.
Vzdálenost závisí i na prostředí a může se měnit.

Proč nemůže můj telefon sluchátka nalézt?

- Zařízení musí být v režimu připojení (viz tato příručka).
- Vzdálenost mezi sluchátkem a telefonem je příliš velká.

Ve sluchátkách není nic slyšet.

- Ujistěte se, že jsou sluchátka zapnuta.
- Zkontrolujte nastavení hlasitosti.
- Je StereoManBT správně připojen k vybranému zařízení Bluetooth?
- Nezapomeňte, že maximální dosah 10 metrů, může být v závislosti na zástavbě podstatně nižší.

Kvalita telefonního hovoru není dobrá.

- Slabé pokrytí signálem.
- Maximální vzdálenost je překročena, nebo je omezena zástavbou.

Funkce jako Play/Pauza, nebo přetáčení nefunguje.

- Požadovaný profil Bluetooth v zařízení musí být podporovat AVRCP.





6 Specifikace

Bluetooth-verze:	Bluetooth V4.0 s APTX
Bluetooth-profil:	Headset, Hands free, A2DP, AVRCP
Dosah:	Až 10 metrů
Výdrž baterie:	Až 16 hodin přehrávání hudby
Výdrž baterie ve Standby:	Až 380 hodin
Výkon integrované baterie :	430mAH
Doba nabíjení:	Cca. 3 hodiny
Rozměry:	176 x 165 x 32mm
Váha:	Ca. 173g
Napájení:	DC5.0V 500mA





Poznámky





Tento produkt odpovídá jakostní normě a vztahuje se na něj zákonná záruční lhůta 24 měsíců od data zakoupení. Prosím uchovejte si Vaši účtenku jako doklad o nákupu.

Váš přístroj nese označení CE a splňuje všechny příslušné normy EU.

Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Stav k 06/13.
Kopírování a reprodukce pouze se svolením vydavatele.

TechniSat je registrovaná ochranná známka společnosti

TechniSat Digital GmbH
PO Box 560
54541 Down
www.technisat.de

Technická Hotline

Pondělí - pátek od 8:00 do 20:00
+49 (0) 3925/9220 1800

Varování!

Jestliže dojde k jakémukoliv problému s tímto přístrojem, obraťte se co nejdříve na naši technickou linku. V případě nutnosti vrácení výrobku použijte následující adresu:

TechniSat Digital Tele AG
Servisní centrum
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt

